

# SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU HYKKER CLASSIC II

Nr partii: **201803**

Dziękujemy za wybór telefonu HYKKER CLASSIC II. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

## **KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI**

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. Najnowszą i pełną wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej:

**<http://www.hykker.com/telefony/classic-II/>**

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

## **BEZPIECZEŃSTWO**

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

### **NIE RYZYKUJ**

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

### **BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM**

Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

### **DZIECI**

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

### **OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE**

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel.

### **PROFESJONALNY SERWIS**

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis producenta lub jego autoryzowany odpowiednik. Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

### **POŁĄCZENIA ALARMOWE**

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Znajdź alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

### **AKUMULATOR I AKCESORIA**

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin (maksymalnie 1 dzień). Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

### **WODOODPORNOŚĆ**

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed cieczami oraz wilgocią.

### **BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW**

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

## SŁUCH



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj urządzenia z włączonym głośnym dźwiękiem lub muzyką bezpośrednio do ucha.

### **Producent:**

mPTech Sp. z o. o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

### **Punkt przyjęć urządzeń:**

mPTech Sp. z o. o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

**Infolinia:** (+48 71) 71 77 400

**E-mail:** kontakt@hykker.com

**Strona internetowa:**

[hykker.com](http://hykker.com)

## Spis treści


<b>Zawartość zestawu.....</b>	<b>4</b>
<b>Parametry techniczne.....</b>	<b>4</b>
<b>Wygląd telefonu, jego przyciski i ich funkcje.....</b>	<b>5</b>
<b>Włączanie i wyłączanie telefonu .....</b>	<b>7</b>
<b>Montaż karty SIM i microSD.....</b>	<b>7</b>
<b>Ładowanie akumulatora telefonu .....</b>	<b>7</b>
<b>Dźwięki i profile użytkownika .....</b>	<b>7</b>
<b>Nawiązywanie połączenia.....</b>	<b>8</b>
<b>Odbieranie połączenia.....</b>	<b>8</b>
<b>Wiadomości tekstowe .....</b>	<b>8</b>
Tworzenie i wysyłanie wiadomości.....	8
Odczytywanie wiadomości .....	8
<b>Kontakty w telefonie (książka telefoniczna) .....</b>	<b>8</b>
Dodawanie nowego kontaktu .....	8
Wyszukiwanie kontaktu.....	8
<b>Ustawienia fabryczne .....</b>	<b>9</b>
<b>Rozwiązywanie problemów.....</b>	<b>9</b>
<b>Prawidłowe utrzymanie telefonu.....</b>	<b>10</b>
<b>Poprawne używanie akumulatora.....</b>	<b>10</b>
<b>Utrzymanie i konserwacja telefonu .....</b>	<b>10</b>
<b>Kryteria technologiczne.....</b>	<b>11</b>
<b>Informacje o certyfikatach (SAR).....</b>	<b>11</b>
<b>Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu .....</b>	<b>11</b>
<b>Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów .....</b>	<b>12</b>
<b>Deklaracja zgodności z dyrektywami UE .....</b>	<b>12</b>

### Zawartość zestawu



Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon HYKKER CLASSIC II,
- akumulator Li-Ion 800 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*

 *Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*

### Parametry techniczne

- Dual SIM GSM 900/1800 MHz
- Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,77" 160x128 punktów
- Radio FM
- Latarka
- Bluetooth
- Odtwarzacz MP3 i MP4
- Dyktafon
- Czytnik kart microSD do 128 GB
- Akumulator: Li-ion 800 mAh, 3,7 V 
- Parametry wejściowe ładowarki: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,2 A
- Parametry wyjściowe ładowarki: 5 V , 0,55 A
- Wymiary telefonu: 114,5 x 48 x 14,5 mm
- Waga telefonu: 67 g

Wygląd telefonu, jego przyciski i ich funkcje



1	Wyświetlacz	Ekran LCD
2	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych i odtwarzania dźwięków (w tym dzwonek, muzyki, powiadomień).
3	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.
4	Dioda LED	Działa jak latarka.
5	Przyciski <W górę>, <W dół>, <W prawo>, <W lewo>, <OK>	W menu pozwala na poruszanie się po nim. Na ekranie głównym <W górę> - nowa wiadomość SMS, <W dół> - aparat fotograficzny, <W prawo> - kalendarz, <W lewo> - budzik, <OK> - potwierdzenie wybranych opcji i spust migawki aparatu.

6	Przycisk <Kontakty> / [Wstecz]	Na ekranie głównym pozwala wejść do książki telefonicznej [Kontakty]. W menu pozwala wyjść z danej opcji lub zrezygnować z wyboru.
7	Przycisk <Menu> / <OK> / <Latarka>	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu. W menu potwierdza wybrane opcje. Przy odblokowanym głównym pulpicie przytrzymany przez 2 sekundy włączy lub wyłączy latarkę.
8	Przycisk <Czerwona słuchawka>	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie czuwania pozwala wyłączyć telefon, a gdy ten jest wyłączony włączyć go po dłuższym przytrzymaniu.
9	Przycisk <Zielona słuchawka>	Pozwala odebrać przychodzące połączenie. W trybie czuwania pozwala przejrzeć listę połączeń.
10	Klawiatura telefonu	Klawisze pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści wiadomości.
11	Przycisk <Gwiazdka>	Na ekranie głównym przytrzymana przez dwie sekundy zmienia profil dźwiękowy. Podczas tworzenia wiadomości SMS wyświetla symbole do wstawienia do treści. W aplikacji radia i odtwarzacza audio pozwala zmniejszać głośność.
12	Przycisk <Krzyżyk> / <Blokada>	Na ekranie głównym przytrzymany przez 2 sekundy blokuje klawiaturę. Podczas tworzenia wiadomości SMS przełącza tryby wprowadzania znaków. W aplikacji radia pozwala zwiększać głośność.
13	Wycięcie w obudowie	Służy to zdejmowania (zsuwania) obudowy.
14	Mikrofon	Podczas rozmowy nie zakrywaj go dłonią.
15	Gniazdo słuchawkowe	Do podłączania słuchawek (działają jak antena podczas słuchania radia FM).
16	Gniazdo microUSB	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator.
17	Złącze serwisowe	Do użycia jedynie przez serwis.

### Włączanie i wyłączenie telefonu


Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Czerwona słuchawka>. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: \*\*\*\*) i naciśnij <OK>.

### Montaż karty SIM i microSD

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Podważ tylną klapkę obudowy paznokciem i delikatnie zdejmij z obudowy. Wyjmij akumulator telefonu. Włóż kart(ę/y) SIM - w wytłoczonej wnęce, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie i kształtem gniazda. Jeśli chcesz także włożyć kartę pamięci microSD, to przesunij delikatnie metalowe zabezpieczenie gniazda w kierunku gniazda na drugą kartę SIM, włóż ją delikatnie złotymi stykami w dół do gniazda i delikatnie przesunij metalowe zabezpieczenie dociskając je lekko do karty w kierunku od gniazda na drugą kartę SIM. Włóż akumulator tak, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż pokrywę akumulatora i lekko dociśnij do momentu zadziałania zatrzasków.

### Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz wtyczkę microUSB znajdującą się na końcu przewodu ładowarki do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdarka sieci energetycznej.

 **Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdarka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdarka w telefonie.

### Dźwięki i profile użytkownika

Aby zmienić profil dźwiękowy telefonu wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Profile]. Wybierz profil dźwiękowy i [Opcje] > [Włącz], aby aktywować wybrany profil, lub [Opcje] > [Dostosuj] > [Wybierz], aby dopasować profil do preferencji, jeśli jest taka możliwość. Aby zapisać wprowadzone zmiany użyj przycisku [Opcje] > [Zapisz] i zatwierdź przyciskiem [Wybierz]. W przeciwnym przypadku wprowadzone zmiany nie zostaną zapamiętane.

### Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający właściwy numer telefonu. Naciśnij przycisk <Zielona słuchawka>, aby nawiązać połączenie. Naciśnij przycisk <Czerwona słuchawka>, aby zakończyć połączenie.

### Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij przycisk <Zielona słuchawka> lub [Odbieranie] w celu odebrania połączenia przychodzącego. Naciśnij przycisk <Czerwona słuchawka>, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

### Wiadomości tekstowe

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

Wybierz: [Menu] > [Wiadomości] > [Napisz wiadomość]. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Przycisk <#> służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są: Pl – pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe, udostępnia polskie znaki, 123 – wprowadzone będą tylko cyfry, PL – wprowadzone będą tylko duże litery, udostępnia polskie znaki, pl – wprowadzone będą tylko małe litery, udostępnia polskie znaki. Po wprowadzeniu treści wiadomości, należy wcisnąć przycisk [Opcje], a następnie wybrać opcję [Wyślij]. Do wyboru pojawią się opcje [Wpisz numer] i [Kontakty]. Po wpisaniu numeru lub wybraniu kontaktu, wybierz: [Opcje] > [Wyślij] i wybierz kartę SIM (jeśli zamontowane są dwie), z której ma być wysłana wiadomość.

Odczytywanie wiadomości

Wybierz: [Menu] > [Wiadomości] > [Skrz. odbiorcza], wybierz wiadomość z listy, po czym wybierz [Podgląd] > lub <OK>, aby odczytać jej treść.

### Kontakty w telefonie (książka telefoniczna)

Dodawanie nowego kontaktu

Wybierz [Kontakty] lub [Menu] > [Kontakty] i [Nowy kontakt] > <OK> oraz określ, gdzie nowy numer ma być zapisany [Na kartę SIM 1], [Na kartę SIM 2], [Na telefon] i wybierz <OK>. Wybierz pole, które chcesz edytować: [Nazwa], [Numer] i wpisz dane. Aby zapisać kontakt wybierz [Opcje] > [Zapisz] > [Wybierz] lub <OK>.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: na głównym pulpicie [Kontakty] lub [Menu] > [Kontakty]. Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.



Na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę. Aby wyszukać inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych <W górę> oraz <W dół> lub wpisać kolejną literę, aby zawęzić listę wyszukiwanych kontaktów. Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu [Opcje] wyświetli się lista opcji: Podgląd, Wyślij SMS, Zadzwoń, Edytuj, Usuń, Kopiuj, Zaznacz kilka, Ust. Kontaktów.

### Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać [Menu] > [Ustawienia] > [Przywróć ust fabryczne] > <OK> i wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem <OK>. Hasło dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**. Potem należy potwierdzić chęć wykonania przywracania telefonu do ustawień fabrycznych.

### Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>.
Nie słychać rozmówcy / rozmówca nie słyszy	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się dodzwonić na telefon	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy.	Należy upewnić się czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.

Nie można nawiązać połączenia.	Sprawdź czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.
<b>Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z dostawcą urządzenia.</b>	

## **Prawidłowe utrzymanie telefonu**

### **Poprawne używanie akumulatora**

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki, a następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu i sieci. Przeładowanie i pozostawienie w niskiej lub wysokiej temperaturze albo polu magnetycznym może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Ochłódź lub podnieś jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli jego temperatura przekracza 40°C, nie można go ładować! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – oddaj go do autoryzowanego punktu recyklingu.

### **Utrzymanie i konserwacja telefonu**

Aby przedłużyć żywotność telefonu trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci, w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych elementów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Zalecamy, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40°C/104°F. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tych zasad spowoduje unieważnienie gwarancji.

## Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 900/1800, MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

## Informacje o certyfikatach (SAR)


Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych.

Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **Specific Absorption Rate**). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **HYKKER CLASSIC II** jest równa **1,036 W/kg**.

## Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów  oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu.

Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

### **Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów**



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

### **Deklaracja zgodności z dyrektywami UE**



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon HYKKER CLASSIC II jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

**<http://www.myphone.pl/certyfikaty>**