

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU

ELEGANT II

Nr partii: **201804**

Dziękujemy za wybór telefonu HYKKER ELEGANT II. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik. Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Znajdź alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin (maksymalnie 1 dzień). Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. Najnowszą pełną wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej: www.hykker.com

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed cieczami oraz wilgocią.

DŹWIĘKI



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Producent:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Punt dostarczania sprzętu

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: hykker.com

Spis treści

Spis treści	3
Zawartość zestawu	4
Parametry techniczne.....	4
Wygląd telefonu	5
Włączanie i wyłączanie telefonu	6
Montaż kart(y) SIM, karty pamięci oraz akumulatora.....	6
Ładowanie akumulatora telefonu	7
Dostęp do menu telefonu	7
Dźwięki i profile użytkownika	7
Nawiązywanie połączenia.....	7
Odbieranie połączenia.....	7
Wiadomości tekstowe	8
Tworzenie i wysyłanie wiadomości	8
Wyświetlanie wiadomości	8
Kontakty w telefonie (książka telefoniczna)	8
Dodawanie nowego kontaktu	8
Wyszukiwanie kontaktu	8
Usuwanie kontaktów	9
Podłączanie telefonu do komputera	9
Latarka	9
Ustawienia fabryczne	9
Rozwiązywanie problemów.....	9
Poprawne używanie akumulatora.....	10
Utrzymanie telefonu	10
Kryteria technologiczne.....	11
Informacja o certyfikatach (SAR).....	11
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	12
Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów	12
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE	12

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon **HYKKER ELEGANT II**,
- akumulator Li-Ion 1000 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.



Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw **HYKKER ELEGANT II** ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne

SIM GSM 850/900/1800/1900 MHz

Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,4" TFT

Dual SIM

Podświetlane klawisze

Długi czas czuwania

Aparat fotograficzny

Odtwarzacz MP3 i MP4

Radio FM

Dyktafon

Latarka

Bluetooth


Zegar

Alarm

Kalkulator

Kalendarz

Czytnik kart pamięci microSD do 8 GB

Akumulator: Li-ion 1000 mAh 3,7 V 

Parametry wejściowe ładowarki: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Parametry wyjściowe ładowarki: 5 V  550 mA

Wymiary: 122,6 x 52 x 10,5 mm

Waga telefonu: 79 g



Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej:

hykker.com

Wygląd telefonu



1	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych.
2	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.
3	Głośnik tylny (buzzer)	Generuje dźwięki dzwonek i powiadomień, a także może służyć do odtwarzania muzyki z odtwarzacza lub radia FM.
4	Wyświetlacz	Ekran LCD.
5	Dioda LED	Służy jako lampa błyskowa aparatu lub latarka.
6	Przyciski <W górę>, <W dół>, <W prawo>, <W lewo>, <OK>	W menu pozwala na poruszanie się po nim. Na ekranie głównym <W górę> wywołuje odtwarzacz audio, <W dół> wywołuje radio FM, <W prawo> - wywołuje menu profili dźwiękowych, <W lewo> - pozwala wpisać nowy SMS, <OK> - pozwala wejść do menu głównego i potwierdza wybór akcji.
7	Przycisk <Menu główne>	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu. W menu potwierdza wybrane opcje (tak jak <OK>).

8	Przycisk <Kontakty>	Na ekranie głównym pozwala wejść do książki telefonicznej [Kontakty]. W menu pozwala wyjść z danej opcji lub zrezygnować z wyboru.
9	Przycisk <Zielona słuchawka>	Pozwala odebrać przychodzące połączenie. W trybie gotowości pozwala przejrzeć listę połączeń.
10	Przycisk <Czerwona słuchawka>	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie gotowości pozwala po dłuższym przytrzymaniu wyłączyć telefon, a gdy ten jest wyłączony włączyć go.
11	Klawiatura telefonu	Klawisze pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści wiadomości.
12	Przycisk <Krzyżyk>	Na ekranie głównym po dłuższym przytrzymaniu pozwala przełączać tryby dźwiękowe telefonu. Podczas tworzenia wiadomości SMS pozwala na przełączenie trybu wprowadzania znaków.
13	Przycisk <Gwiazdka>	Podczas tworzenia wiadomości SMS wyświetla symbole do wstawienia do treści.
14	Gniazdo słuchawkowe	Do podłączania słuchawek (działają jak antena podczas słuchania radia FM).
15	Gniazdo microUSB	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można przesyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).
16	Wycięcie w obudowie	Służy to zdejmowania (zsuwania) obudowy.
17	Włącznik latarki	Dłuższe przytrzymanie pozwala na włączenie lub wyłączenie diod latarki.
18	Mikrofon	Nie zakrywaj go dłonią podczas rozmowy.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Czerwona słuchawka>. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij <OK>.

Montaż kart(y) SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zsuń osłonę akumulatora (klapkę). Wyjmij akumulator telefonu. Włóż kartę SIM1 do wytłoczonej wnęki, stroną zgodną z rysunkiem na telefonie. Kartę SIM2 wkłada się do gniazda po odbezpieczeniu i podniesieniu metalowej klapki, którą następnie trzeba zamknąć. Włóż kartę pamięci microSD stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.

Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi **8 GB**. Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnętrzu telefonu. Załóż pokrywę akumulatora wsuwając ją delikatnie na swoje miejsce.

Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz wtyczkę microUSB przewodu ładowarki do gniazda microUSB w telefonie. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci energetycznej niskiego napięcia.

****Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie ładowarki lub telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem ładowarki, przewodu i telefonu nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu telefonu, będzie animowana. Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<Menu główne>** znajdujący się nad przyciskiem **<Zielona słuchawka>**, mając aktywowany pulpit główny telefonu. Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>**, **<W prawo>** i **<W lewo>**, przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij przycisk **<Menu główne>** / **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wróć>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dźwięki i profile użytkownika

Aby zmienić profil dźwiękowy wybierz **[Menu główne] > [Profile]**. Wybierz profil dźwiękowy i wybierz **<Włącz>**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje] > [Ustawienia] > <OK>**, aby dopasować profil do preferencji. Do szybkiego przełączania profili w trybie gotowości służy klawisz **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **<#>** spowoduje wybranie kolejnego profilu z listy.

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

 *Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.*

Naciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie. Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące możesz odebrać przez wciśnięcie klawisza **<Zielona słuchawka>** lub wybranie **[Odbierz]**.

Odrzucenie połączenia następuje przez naciśnięcie klawisza <Czerwona słuchawka>. Ten klawisz także kończy połączenie.

Wiadomości tekstowe

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

Wybierz [**Menu główne**] > [**Wiadomość**] > [**Napisz wiadomość**].

Wpisz numer telefonu odbiorcy lub wybierz kontakt(y) z książki telefonicznej naciskając <OK>. Po wybraniu kontaktów z książki telefonicznej potwierdź wybór wybierając <Opcje> > <OK>. Przejdź do pisania wiadomości wciskając klawisz <W dół>. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Klawisz <#> służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. Pl – pierwsza litera będzie duża, pozostałe małe, pl – tylko małe litery, PL – tylko duże litery, 123 – tylko cyfry, Język pisowni. W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz <*> i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz <1> odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”). W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć <0> (zero).

Po wprowadzeniu treści, aby wysłać wiadomość, wybierz [**Opcje**] > [**Wyślij**], wybierz kartę SIM, z której ma być wysłana wiadomość i potwierdź przyciskiem <OK>.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz [**Menu główne**] > [**Wiadomości**] > [**Skrzynka odbiorcza**], wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij przycisk <OK>, aby odczytać jej treść.

Kontakty w telefonie (książka telefoniczna)

Dodawanie nowego kontaktu

Wybierz [**Menu główne**] > [**Kontakty**] > [**Opcje**] > [**Nowy kontakt**] > <OK> i wybierz miejsce zapisu [**Telefon**], [**SIM1**] lub [**SIM2**]. Wpisz dane kontaktu, wybierając nazwę lub numer. Aby zapisać kontakt wybierz <Zapisz>.

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz: [**Menu główne**] > [**Kontakty**]. Wpisz literę, a na ekranie pojawi się lista kontaktów zawierających w nazwie podaną literę. Aby zawęzić listę podaj kolejne litery. Aby wyszukać konkretny kontakt, wystarczy użyć przycisków <W górę> i <W dół>.

Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz [**Opcje**] a wyświetlą się opcje: Nowy kontakt, Napisz wiadomość, Połączenie, Usuń, Usuń wiele, Usuń wszystkie, Usuń z telefonu, Usuń z SIM1, Usuń z SIM2, Import/Eksport, Wyślij vCard, Inne.

Usuwanie kontaktów


Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu główne] > [Kontakty] > wyszukaj kontakt do usunięcia > [Opcje] > [Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon **HYKKER ELEGANT II** możesz podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy podłączyć wtyczkę microUSB przewodu (nie ma go w zestawie) do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB tego samego przewodu do złącza USB w komputerze. Na ekranie telefonu pojawi się informacja o łączności USB. Z listy należy wybrać opcję **[Pamięć]**. Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci można przeglądać eksploratorem systemu Windows.

Latarka

Latarkę można włączyć, będąc na głównym ekranie, przyciskając i przytrzymując przycisk **(17)** przez około 3 sekundy. Tak samo wyłącza się latarkę.

 **Uwaga:** Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu główne] > [Ustawienia] > [Ustawienia Telefonu] > [Przywróć ustaw. fabryczne]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**. Hasło dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się do mnie dodzwonić	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.

Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do [Kontakty] jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki. Następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator możesz ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, to akumulator nie może być ładowany! Urządzenie wyświetli stosowny komunikat, jeśli akumulator ulegnie przegrzaniu. Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawiania akumulatora w polu magnetycznym, ponieważ skraca to jego żywotność. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury, gdyż powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – prześlij lub oddaj go do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi. Trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Przechowuj telefon w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Nie próbuj rozmontowywać telefonu.

Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem gwarancji. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych niż 40°C / 104°F.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 850/900/1800/1900 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM i sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

Oświadczenie

Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **Specific Absorption Rate**). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **HYKKER ELEGANT II** jest równa **0,954 W/kg**.



Symbol oznaczający teksturę płaską.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać

baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon komórkowy HYKKER ELEGANT II jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>