INSTRUKCJA OBSŁUGI SmartyFit 3

(Inteligentna opaska)



Nr partii: **201807 Tworzymy dla Ciebie**.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną. W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Punkt przyjmowania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o. ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 E-mail: kontakt@hykker.com

1 Snis treści

Dane producenta:

mPTech Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa Polska

Strona www:

www.hykker.com Wyprodukowane w Chinach

| 1. Spis treści | 2 |
|--|----|
| 2. Bezpieczeństwo użytkowania | 3 |
| 3. Korzystanie z instrukcji obsługi | 5 |
| 4. Specyfikacja techniczna | 6 |
| 4.1 Dane techniczne | 6 |
| 4.2 Zawartość opakowania | 6 |
| 5. Opis urządzenia | 7 |
| 6. Opaska i jej elementy | 8 |
| 7. Przed pierwszym uruchomieniem | 9 |
| 8. Funkcja automatycznego uśpienia ekranu | 10 |
| 9. Tryb autonomiczny | 10 |
| 10. Współpraca z systemem Android | 11 |
| 11. Wstępna konfiguracja aplikacji GetFitPro | 12 |
| 12. Obsługa aplikacji GetFitPro | 16 |
| 12.1 Zakładka "GŁÓWNA" | |
| 12.2 Zakładka "TRASA" | |
| 12.3 Zakładka "FUNKCJE" | |
| 12.4 Zakładka "KONTO" | |
| 13. Rozwiązywanie problemów | 21 |
| 14. Uwagi dotyczące poprawnego używania | |
| akumulatora | 22 |

| 15. Konserwacja urządzenia | 23 |
|--|----|
| 16. Bezpieczeństwo otoczenia | 23 |
| 17. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu | 24 |
| 18. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i | |
| akumulatorów | 25 |
| 19. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii | |
| Europejskiej | 25 |

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

-ZAKŁÓCENIA-

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na pracę innych urządzeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Urządzenie może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel.

– PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGA MASZYN– Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

-PROFESJONALNY SERWIS-

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

-NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE-

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych i przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

-DZIECI-

Urządzenie nie jest zabawką. Moduł może zostać połknięty przez dziecko lub spowodować zadławienie. W trosce o bezpieczeństwo dzieci przechowuj urządzenie i jego akcesoria poza ich zasięgiem.

-WODA I INNE PŁYNY-

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów.

-AKUMULATORY I AKCESORIA-

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Nie narażaj akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do jego całkowitego lub częściowego uszkodzenia. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszcz, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może spowodować jego uszkodzenie, dlatego nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 1 dzień. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłącz od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

<u>3. Korzystanie z instrukcji obsługi</u>

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji mogą się różnić od występujących w rzeczywistym produkcie. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż w niniejszej instrukcji.

| <u>4. Specyfikacja techniczna</u> | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 4.1 Dane techniczne | | |
| Model | SmartyFit 3 | |
| Ekran | OLED | |
| Komunikacja | Bluetooth 4.0 | |
| Kompatybilny | Android 4.4 lub iOS 7.1 i nowsze | |
| Aplikacja | GetFitPro | |
| Funkcje | Krokomierz, pomiar przebytego dystansu, obliczanie spalonych kalorii, monitorowanie czasu snu i zbyt długiego siedzenia w bezruchu, data i godzina, alarm i budzik wibracyjny, przypominanie o piciu wody, wyzwalanie kamery w sparowanym smartfonie | |
| Klasa wodoszczelności | IP2X | |
| Akumulator | Li-ion 3,7 V === 50 mAh (czuwanie do 10 dni) | |
| Zasilanie | USB 5V 📰 100 mA | |

4.2 Zawartość opakowania

- Inteligentna opaska SmartyFit 3
- Przewód USB-microUSB (do ładowania)
- Opaska do zawieszania
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi

A Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

Wygląd produktu (kształt i kolory) mogą odbiegać od prezentowanych na zdjęciach i rysunkach w niniejszej instrukcji.

Ta instrukcja jest dostępna w formacie cyfrowym na stronie internetowej producenta.

<u>5. Opis urządzenia</u>

Opaska SmartyFit 3 służy do monitorowania aktywności fizycznej i przeznaczona jest do noszenia na nadgarstku. Wyświetla aktualną godzinę, ilość wykonanych kroków, liczbę spalonych kalorii, przebyty dystans oraz długość snu.

Wbudowany moduł **Bluetooth 4.0** umożliwia bezprzewodowe połączenie opaski ze smartfonem zgodnym z tym standardem i rozszerzenie jej funkcjonalności m.in. o monitorowanie snu, dziennych osiągnięć, a także bezprzewodowy wyzwalacz migawki aparatu.

Aby móc wykorzystać pełne możliwości opaski, smartfon musi działać pod kontrolą systemu operacyjnego Android 4.4 lub nowszej wersji, a także być wyposażony w moduł <u>Bluetooth 4.0.</u>

L Upewnij się, że Twój smartfon spełnia wszystkie wymagania dotyczące współpracy z opaską.

<u>6. Opaska i jej elementy</u>



- 1. Pasek
- 2. Zapięcie
- 3. Moduł z wyświetlaczem
- 4. Przycisk dotykowy
- 5. Gniazdo microUSB (do ładowania akumulatora)
- 6. Pasek

7. Przed pierwszym uruchomieniem

- 1. Wyjmij urządzenie wraz z przewodem do ładowania z opakowania.
- 2. Wyjmij delikatnie moduł z silikonowej opaski uważając, aby jej nie uszkodzić.
- 3. Podłącz wtyczkę microUSB przewodu do gniazda w module.
- 4. Podłącz wtyczkę USB przewodu do gniazda USB w źródle energii (komputerze, laptopie, ładowarce sieciowej, power banku). Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się animowany symbol ładowania.

Nieprawidłowe podłączenie przewodu USB może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

Nie rób niczego "na siłę", gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia, wtyczki lub gniazda w urządzeniu lub źródle energii.

Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko i nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

ANie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.

- 5. Gdy symbol ładowania stanie się statyczny, będzie to oznaczało, że akumulator jest już naładowany i należy zakończyć ładowanie.
- 6. Odłącz wtyczki z gniazd opaski i źródła energii.
- 7. Włóż delikatnie moduł na jego miejsce w opasce.

Akumulator urządzenia ładuj tylko przy użyciu dołączonego do zestawu przewodu USB. W przypadku problemów z akumulatorem skontaktuj się z centrum serwisowym producenta. Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta urządzenia. Używanie niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować eksplozję akumulatora i uszkodzenie urządzenia. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, naładuj go. Po całkowitym rozładowaniu akumulatora, urządzenie może dać się uruchomić dopiero po kilku minutach ładowania.

<u>8. Funkcja automatycznego uśpienia ekranu</u>

Inteligentna opaska SmartyFit 3 pracuje w trybie ciągłym, jeśli tylko jej akumulator na to pozwala. Nie ma potrzeby jej włączania / wyłączania, natomiast w celu oszczędzania energii jej ekran automatycznie wyłącza się po 5 sekundach bezczynności.

9. Tryb autonomiczny

Wyświetlacz inteligentnej opaski SmartyFit 3 podczas noszenia można aktywować poprzez podniesienie w kierunku twarzy lub przez naciśnięcie przycisku dotykowego, a kolejne jego naciśnięcia zmieniają wyświetlane informacje:

- godzina, data, stan akumulatora,
- ilość wykonanych kroków,
- szacunkowa przebyta odległość,
- szacunkowa wartość spalonych kalorii,
- adres MAC urządzenia (przydatny przy parowaniu urządzenia).

10. Współpraca z systemem Android

Połączenie opaski SmartyFit 3 ze smartfonem umożliwia dostęp do większej ilości funkcji.

Pamiętaj, że inteligentna opaska SmartyFit 3 jest kompatybilna ze smartfonami z systemem operacyjnym Android 4.4 lub nowszym oraz modułem Bluetooth 4.0.

Aby połączyć ją ze smartfonem pobierz aplikację GetFitPro wyszukując ją samodzielnie w Google Play Iub zeskanuj poniższy kod QR:



Crafiki prezentowane w dalszej części instrukcji mogą się różnić od dostępnych w zainstalowanej przez użytkownika aplikacji w zależności od wersji aplikacji i systemu operacyjnego dostępnego w smartfonie.

11. Wstępna konfiguracja aplikacji GetFitPro Uruchom aplikację GetFitPro. Po uruchomieniu pojawi się ekran logowania.

| Wprowadź adres emial | |
|--|--|
| 2 ///// | |
| Hasło | |
| Zapomniałeś hasła? | |
| Zaloguj | |
| | |
| Problem z logowaniem lub logowaniem | |
| Zaloguj się i zaakceptujWarunki usługi | |
| Zaloguj jako gość Zarejestruj się | |
| | |
| | |
| Alibaba Lloud Aliyun.com | |
| | |

Trzeba tam podać swój e-mail i hasło. Jeśli konto nie było wcześniej zakładane, to należy je założyć wybierając opcję "Zarejestruj się". Możesz także korzystać z aplikacji wybierając opcję "Zaloguj jako gość". Przy rejetracji należy podać e-mail, wpisać dwa razy wybrane przez siebie hasło i poczekać aż na podany adres dojdzie e-mail z kodem weryfikującym je i wpisać w odpowiednie pole.



SmartyFit 3

Kolejny ekran pozwala spersonalizować aplikację. Można wybrać zdjęcie lub awatara, podać swoje imię lub inną nazwę, wybrać płeć, datę narodzin, wzrost i wagę. System wyliczy na podstawie podanych danych wartość BMI. Pozwala także ustalić dzienny cel wykonanych kroków.

| < | USTAWIENIA | |
|----------------|--------------------------|---|
| | | |
| lmie: | Twoja nazwa | |
| Płeć: | Mężczyzna | > |
| Data narodzin: | 2018 | > |
| Wzrost: | 160.0cm | > |
| Waga: | 50,0kg | > |
| BMI Co to? | 19,53 Wartość prawidłowa | |
| | Następne | |

© 2018 HYKKER. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SmartyFit 3

Jeśli moduł Bluetooth jest wyłączony, to aplikacja poprosi o pozwolenie na jego włączenie wyświetlając komunikat.

> Aplikacja chce na tym urządzeniu włączyć Bluetooth.

> > ODMÓW ZEZWÓL

Potem pojawią się prośby o pozwolenie na wyświetlanie informacji na pasku powiadomień i o dostęp do lokalizacji. Następnie pojawi się ekran główny aplikacji.

Prośba o pozwolenie

Zezwalaj aplikacji na dostęp do tych uprawnień w celu używania pełnej funkcjonalności:

[uprawnienie paska powiadomień] służy do wysyłania powiadomień na twoje urządzenie

ANULUJ ZATWIERDŹ

Prośba o pozwolenie

Zezwalaj aplikacji na dostęp do tych uprawnień w celu używania pełnej funkcjonalności: [Dostęp do lokalizacji] Aby spróbować zidentyfikować lokalizację urządzeniai połączyć je

ANULUJ ZATWIERDŹ

<u>12. Obsługa aplikacji GetFitPro</u> 12.1 Zakładka "GŁÓWNA"



Aplikacja prezentuje dzień miesiąca (lewy górny róg), możliwość przeglądania statystyk tygodnia, miesiąca i roku (prawy górny róg), ilość wykonanych kroków w bieżącym dniu, przybliżona pokonana trasa, cel i przybliżona ilość spalonych kalorii.

© 2018 HYKKER. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SmartyFit 3

| < | ANALIZA SNU | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Głęboki s | en 📕 Niespokojny sen | Przebudzenie |
| Oh Omin Sen | Oh Omin Głęboki sen | Brak danych |
| OETAL | E Infor wyni | rmacje o dokładności ików |
| Głęboki sen | | 0.0% |
| Niesp okojny sen | | 0.0% |
| Przebudz enie | | 0.0% |

Dodatkowo znajduje się tu możliwość przeglądania danych dotyczących snu – głęboki sen, niespokojny sen, przebudzenie oraz przybliżona ocena jego jakości.

A Dane dotyczące snu są obliczane przy wykorzystaniu ustalonych przez producenta algorytmów. Mogą odbiegać od rzeczywistych parametrów snu w zależności od nawyków użytkownika. Dane mogą zostać zaktualizowane po upłynięciu kilkudziesięciu minut od obudzenia, gdyż muszą zostać zanalizowane przez aplikację.

12.2 Zakładka "TRASA"



Pozwala wykorzystać nawigację w smartfonie do oznaczania trasy przebytej przez użytkownika, podając dodatkowo informacje o odległości, prędkości, tempie, spalonych kaloriach i czasie.

12.3 Zakładka "FUNKCJE"

Pozwala wyszukać i sparować opaskę "**Fit3**". Po sparowaniu prezentuje poziom naładowania akumulatora w opasce, pozwala uruchomić zdalne aktywowanie spustu migawki w aparacie, znaleźć opaskę, ustawić przypomnienia i alarm, przejrzeć kalendarz, ustawić powiadomienia, zaktualizować oprogramowanie opaski, ustawić jednostki aplikacji i format czasu, przywrócić ustawienia fabryczne, wyczyścić pamięć podręczną, rozłączyć urządzenie.



12.4 Zakładka "KONTO"

Oferuje podgląd na dane użytkownika i możliwość ich aktualizacji, rekordy – najlepszy dzień, tydzień i miesiąc, zaliczone cele, pozwala połączyć się z Google Fit, skontaktować się z twórcami aplikacji, uzyskać pomoc on-line (po angielsku), wylogować się z konta aplikacji.



© 2018 HYKKER. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SmartyFit 3

13. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

| Nie mogę uruchomić opaski | Sprawdź, czy jej akumulator jest naładowany. |
|--|--|
| Nie mogę sparować opaski ze smartfonem | Sprawdź, czy w smartfonie jest dostępny moduł Bluetooth 4.0. Sprawdź, czy w smartfonie jest włączony Bluetooth. Sprawdź, czy z opaską nie jest sparowane inne urządzenie. Sprawdź, czy urządzenia nie są oddalone bardziej niż około 10 metrów. Sprawdź, czy pomiędzy urządzeniami nie ma przeszkód – ściany, meble, etc. |
| Mimo podłączenia do źródła energii akumulator się nie ładuje | Sprawdź, czy przewód ładowania jest poprawnie podłączony do opaski i źródła energii. Sprawdź, czy przewód ładowania lub jego wtyczki nie są uszkodzone. Sprawdź, czy gniazdo USB nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy źródło energii jest włączone, a jeśli jest to power bank, to czy jest on naładowany. |
| Jeśli nie udał | o się zaradzić problemowi, skontaktuj się z serwisem producenta. |

<u>14. Uwagi dotyczące poprawnego używania</u> <u>akumulatora</u>

- Akumulator w tym urządzeniu może być ładowany poprzez port USB w komputerze, laptopie, ładowarce smartfona, power banku, etc.
- Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go, aby dalej używać urządzenia. Jeśli chcesz przedłużyć żywotność akumulatora, pozwalaj mu wyładować się poniżej 20%, po czym naładuj go do pełna.
- Jeśli nie używasz przewodu ładującego, odłącz go od urządzenia i źródła energii. Przeładowanie akumulatora spowoduje skrócenie jego żywotności.
- Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Przed rozpoczęciem procesu ładowania, akumulator możesz ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do pokojowej. Gdy temperatura akumulatora przekracza 40°C, to nie można go ładować!
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora!
- Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury. Powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

15. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- 1. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci i zwierząt domowych.
- 2. Unikaj kontaktu urządzeń z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych.
- 3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
- 4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- 5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki.



Opakowania można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający tekturę płaską.

16. Bezpieczeństwo otoczenia

Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent **nie jest odpowiedzialny** za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

<u>17. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu</u>

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie Dyrektywą Europejską 2012/19/UE 7 0 zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu informacji na temat miejsca i sposobu uzyskania bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego elektronicznego użytkownik sprzętu powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

<u>18. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii</u> <u>i akumulatorów</u>

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 🔌 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być normalnymi odpadami wyrzucane razem z z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem niesortowanymi odpadami komunalnymi. 7 Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

<u>19. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii</u> <u>Europejskiej</u>

G G mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie HYKKER Smarty Fit 3 jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

http://www.myphone.pl/certyfikaty