

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Hykker Power Bank 2000 mAh PB-2000



Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

nr partii: 201604

Dane producenta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: kontakt@hykker.com

Strona internetowa: <http://hykker.com>

Zaprojektowane w UE
Wyprodukowano w Chinach

Korzystanie z instrukcji obsługi

Urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi może się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Znaki towarowe

Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Spis treści	3
Bezpieczeństwo użytkowania.....	3
Opis urządzenia.....	5
Specyfikacja techniczna.....	5
Dane techniczne.....	5
Zawartość zestawu	5
Rozmieszczenie elementów w Power Banku	6
Przed pierwszym uruchomieniem	6
Obsługa Power Banku.....	7
Przygotowywanie do pracy – ładowanie akumulatora w Power Banku	7
Ładowanie urządzeń z Power Banku.....	7
Rozwiązywanie problemów.....	8
Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora	8
Konserwacja urządzenia.....	8
Bezpieczeństwo otoczenia.....	9
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	9
Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów	9
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej	10

Bezpieczeństwo użytkowania



BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



NIE RYZYKUJ

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.



DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przewód może spowodować zadławienie lub uduszenie. Przechowuj urządzenie i jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.



PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.



MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów połączeniowych i ładowarek akumulatorów innych niż oryginalne.



AKUMULATOR

Należy unikać wystawiania akumulatora umieszczonego w urządzeniu na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Proszę nie otwierać akumulatora. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Należy używać tylko oryginalnego akumulatora, który dostępny jest w zestawie z urządzeniem.



OBSŁUGA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.



WODA I INNE PŁYNY

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.

Opis urządzenia

Power Bank 2000 mAh PB-2000 pozwala na skuteczne wydłużenie czasu użytkowania takich urządzeń jak telefon, odtwarzacz MP3, smartfon, czytnik e-booków czy tablet.

Doskonale sprawdzi się w podróży - zapewni solidny zapas zasilania w samolocie, autokarze, pociągu, wycieczce do lasu lub w góry. Mała i poręczna konstrukcja pozwoli na przenoszenie w kieszeni, torebce lub plecaku.

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne

- **Rodzaj:** przenośny akumulator
- **Pojemność akumulatora:** 2000 mAh
- **Parametry wejściowe:** 5 V  do 0,5 A
- **Parametry wyjściowe:** 5 V  do 1 A
- **Ładowanie wbudowanego akumulatora:** microUSB (Micro-B)
- **Ładowanie urządzeń zewnętrznych:** przez port USB
- **Powiadamanie:** dioda LED
- **Wymiary:** 92 x 25 x 25 mm
- **Waga netto:** 72 g

Zawartość zestawu

1. Power Bank
2. Instrukcja obsługi
3. Karta gwarancyjna




Jeżeli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zestaw ma naklejkę z numerem seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.

Rozmieszczenie elementów w Power Banku

1. Obudowa
2. Złącze USB do podłączenia ładowanych urządzeń
3. Złącze microUSB do ładowania akumulatora w Power Banku



Przed pierwszym uruchomieniem



Ładowanie akumulatora

Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez producenta. Używanie niezatwierdzonych ładowarek i przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem lub uszkodzeniem sprzętu lub mebli. Po naładowaniu akumulatora odłącz przewód ładowania z portu USB, z którego pobierana była energia. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub źródła energii. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta.

Obsługa Power Banku

Przygotowywanie do pracy – ładowanie akumulatora w Power Banku

1. Przed pierwszym uruchomieniem naładuj akumulator.
2. Aby to zrobić, podłącz przewód (nie jest on elementem zestawu) do złącza microUSB w urządzeniu, a drugi koniec do złącza USB w komputerze, laptopie, ładowarce lub innym Power Banku.
3. Ładowanie powinno się rozpocząć. Dioda powinna zacząć świecić.
4. Po zakończeniu ładowania dioda się wyłączy.

Ładowanie urządzeń z Power Banku

1. Aby naładować urządzenia typu smartfon, kamera sportowa, tablet, czytnik e-booków, odtwarzacz MP3, GPS, itp., należy podłączyć do nich Power Bank.
2. Do złącza USB w Power Banku należy podłączyć przewód (**NIE jest on elementem zestawu**), a do ładowanego urządzenia drugi jego koniec.



Zaleca się użycie przewodu zakupionego wraz z danym urządzeniem, dzięki czemu będzie pewność pełnej kompatybilności.

3. Stan ładowania należy sprawdzać na wskaźniku urządzenia ładowanego przez Power Bank.



Power Bank może naładować do pełna akumulatory, które mają pojemność mniejszą niż on sam o kilkanaście procent. W innych przypadkach urządzenia można jedynie podładować do wyczerpania energii w Power Banku. Potem należy niezwłocznie naładować Power Bank. Poniżej przykładowe podłączenie smartfona do Power Banku.



Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Podłączone urządzenie nie ładuje się	Akumulator w Power Banku jest rozładowany. Przewód połączeniowy jest źle podłączony lub uszkodzony.
Nie można naładować Power Banku	Sprawdź wyjście USB w źródle energii (komputerze, ładowarce). Sprawdź przewód. Jeśli jest uszkodzony, to użyj innego, sprawdzonego i zatwierdzonego przez producenta.
Jeśli problem występuje nadal, to zgłoś się z urządzeniem do serwisu producenta.	

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

1. Akumulator w tym urządzeniu może być ładowany poprzez port USB.
2. Jeśli akumulator nie potrzebuje ładowania, to nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do portu USB w komputerze, laptopie czy innym Power Banku.
3. Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jego ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40° C, akumulator nie może być ładowany!
4. Nie ładuj urządzenia, które jest uszkodzone lub zostało przypadkowo zalane wodą lub innymi płynami! Może to doprowadzić do zwarcia i uszkodzenia nie tylko akumulatora, ale i urządzenia, z którego pobierana jest energia lub które jest ładowane.
5. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
6. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować utratę gwarancji.

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

Uwaga
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów ■■■■ oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem:



Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami.

Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.