

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Power Bank 10 000

NR PARTII: 201809

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami produktu. Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w żadnej formie czy przy użyciu żadnych środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w żadnych systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Dane producenta:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Punkt przyjmowania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: kontakt@hykker.com

Strona www: www.hykker.com

Zaprojektowano w Polsce

Wyprodukowano w Chinach

Bezpieczeństwo użytkownika

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy czyścić suchą szmatką po uprzednim odłączeniu go od zasilania.

AKUMULATOR

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszcz, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeladowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 3 dni. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Używaj akumulator zgodnie z instrukcją.

Opis urządzenia

Power Bank 10 000 mAh to urządzenie, które skutecznie wydłuża czas użytkowania telefonu czy tabletu. Doskonale sprawdzi się w podróży – zapewni solidny zapas zasilania w samolocie, autokarze czy pociągu. Diody LED informują o stanie naładowania. Dodatkowa dioda pozwala na wykorzystanie Power Banku, jako latarki.


Specyfikacja techniczna

- Pojemność akumulatora: 10 000 mAh
- Parametry zasilania:
 - wejście 5 V  2,1 A
 - wyjście 5 V  2,1 A
- Wymiary: 152 x 65 x 24 mm
- Waga netto: 280 g

Zawartość opakowania

- Power Bank 10 000 mAh
- Instrukcja obsługi urządzenia
- Karta gwarancyjna

Wygląd i rozmieszczenie elementów



1. Cztery diody sygnalizujące poziom naładowania akumulatora.
2. Wejście microUSB, dzięki któremu akumulator Power Banku może być naładowany.
3. Wyjście USB, służące do ładowania telefonu lub innych urządzeń.
4. Przycisk do sprawdzania stanu naładowania Power Banku i włączania/wyłączania latarki.
5. Półprzezroczysta osłona diod latarki.



Nie podłączaj urządzenia z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, a także w przypadku zauważenia nadmiernego nagrzewania się sprzętu.



Pamiętaj, aby za pomocą Power Banku nie ładować innych urządzeń w momencie, kiedy jego akumulator jest ładowany, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora w Power Banku.

Ładowanie akumulatora w Power Banku

Procedura ładowania akumulatora:

1. Podłącz przewód ładowarki USB (nie ma jej w zestawie) do gniazda microUSB w Power Banku.
2. Ładowarkę USB podłącz do źródła zasilania. Power Bank ma wskaźnik naładowania akumulatora w postaci 4 diod LED. Każda z nich wskazuje wartość 25% naładowania akumulatora. W momencie, gdy akumulator jest całkowicie rozładowany i zaczniemy go ładować diody po kolei zaczną mrugać.

3.

Po naładowaniu akumulatora w 25% dioda będzie świecić światłem ciągłym, a zacznie mrugać dioda obok. Jeśli poziom naładowania osiągnie 50% druga dioda zacznie świecić, a następna dioda będzie mrugała. Sytuacja będzie się powtarzać do momentu, aż wszystkie diody będą świecić. Taki stan oznacza, że akumulator został naładowany w 100%.

4. Po naładowaniu odłącz przewód ładowarki. Po około 35 sekundach od odłączenia ładowarki diody wyłączą się.

Ładowanie urządzeń za pomocą Power Banku

Procedura ładowania urządzeń:

1. Przed ładowaniem urządzenia sprawdź poziom naładowania akumulatora. Aby to zrobić wciśnij krótko przycisk w Power Banku. Diody wskazujące poziom naładowania akumulatora zaświecą się na około 35 sekund. W zależności od tego, jaki jest poziom zaświeci się odpowiednia ilość diod. Jeśli poziom jest niższy niż 25% zaświeci się tylko jedna dioda, jeśli poziom jest pomiędzy 25% - 50% zaświecą się 2 diody, jeśli pomiędzy 50% - 75% będą świecić 3 diody, a w przypadku, kiedy będą się świecić 4 diody poziom będzie pomiędzy 75% - 100%.
2. Podłącz przewód USB (nie ma go w zestawie) do jednego z gniazd USB w Power Banku.
3. Drugi koniec przewodu podłącz do urządzenia, które chcesz naładować. Po podłączeniu urządzenia w Power Banku zaświecą się diody – w ilości odpowiadającej poziomowi naładowania akumulatora.
4. Kiedy bateria w urządzeniu zostanie w pełni naładowana lub doładowana (energia w Power Banku się wyczerpie) odłącz przewód USB od urządzenia.

Włączanie/wyłączanie latarki

Aby włączyć latarkę, wciśnij dwa razy przycisk. Aby wyłączyć latarkę, ponownie szybko wciśnij dwa razy przycisk.

Ostrzeżenie!

Nie należy zbyt długo patrzeć na włączone diody LED. Światło diody LED może powodować

uszkodzenia lub podrażnienia oczu. Nie wolno patrzeć na źródło światła przy pomocy jakichkolwiek przyrządów optycznych, które ogniskują promienie świetlne.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria w opakowaniu, z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieplą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur wykraczających poza zakres 0°C - 50°C; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
- Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces

ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.



Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.

Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.