


INSTRUKCJA OBSŁUGI myEye Road Trip



Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Ta instrukcja jest nierozłączną częścią urządzenia. Należy zachować ją w całości i w miejscu łatwo dostępnym przez cały czas użytkowania zestawu.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Nr partii: 201512

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie należy zostawiać urządzenia lub akcesoriów na widoku po opuszczeniu samochodu. Mogą one stać się łatwym łupem dla złodziei.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

Należy upewnić się, że produkt i jego elementy, np. przewód ładowarki samochodowej, w żaden sposób nie przeszkadzają kierowcy w kierowaniu samochodem.

Należy przestrzegać wszystkich praw dotyczących używania urządzeń przenośnych w pojazdach.

Należy upewnić się, że zestaw myEye Road Trip nie będzie przeszkadzał, ani nie spowoduje obrażeń w przypadku zadziałania systemu poduszek powietrznych.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Urządzenie może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy się stosować do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

AKUMULATORY I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo

wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F). Nie pozostawiać urządzenia na dłuższy okres czasu przyklejonego do szyby samochodu przy dużym nasłonecznieniu lub w zimie przy niskiej temperaturze otoczenia. Najlepiej każdorazowo po zakończonej jeździe urządzenie chować w zacienionym miejscu (np. schowku samochodowym). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączać od zasilania. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin. Sugeruje się nie pozostawiać ładowanego urządzenia bez nadzoru.

W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie należy go naprawiać, tylko wymienić ładowarkę na nową.

Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów myPhone, które dostępne są w zestawie z urządzeniem.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Korzystanie z instrukcji obsługi

Zdjęcia urządzenia oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu myEye mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie WWW firmy: <http://www.mpotech.eu>.

Ważne informacje

Firma myPhone nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą się pojawić podczas edytowania ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia, oraz podstawą do unieważnienia gwarancji.

Dane producenta
myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta
myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl
Strona WWW: <http://www.mpotech.eu>

Wyprodukowano w Chinach.

Spis treści

Zawartość zestawu.....	7
1. Wprowadzenie	8
Wygląd rejestratora	8
Włączanie i wyłączanie urządzenia	10
Resetowanie urządzenia.....	10
Montaż i demontaż urządzenia.....	10
Ładowanie akumulatora	11
Instalowanie karty pamięci.....	12
Korzystanie z wyświetlacza.....	12
2. Tryby pracy	13
Tryb wideo	14
Tryb foto	15
Tryb nagrywania dźwięku	15
Odtwarzanie	15
3. Ustawienia systemowe	16
4. Używanie urządzenia w nocy	16
5. Połączenie z komputerem	16
6. Dodatkowe informacje.....	18
Rozwiązywanie problemów	18
Obsługa kart pamięci	18
Ochrona danych osobistych i ważnych informacji	19
Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora	19
Utrzymanie urządzenia	20
Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem	20
Bezpieczeństwo otoczenia	20
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	21
Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej.....	21

Zawartość zestawu



Zanim zaczniesz używać rejestratora sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- rejestrator myEye Road Trip,
- ładowarka samochodowa,
- uchwyt samochodowy,
- przewód USB,
- karta gwarancyjna,
- instrukcja obsługi.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myEye posiada naklejkę z numerem seryjnym na opakowaniu. Radzimy zatem zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Specyfikacja techniczna


- Nagrywanie filmów podczas jazdy
- Kamera VGA (640 x 480 pix możliwy zapis do formatu HD)
- Aparat fotograficzny 1,3 Mpix
- Diody IR
- Wyświetlanie czasu oraz daty na nagraniu
- Czytnik kart pamięci microSD do 32 GB (minimalna 6 klasa prędkości karty, sugerowane jest wykorzystanie karty SD klasy 10)
- Czujnik ruchu
- Automatyczny start nagrywania po podłączeniu do zasilania
- Wyświetlacz o przekątnej 2.4 cala
- Wbudowany mikrofon
- Waga rejestratora myEye Road Trip – 35 g
- Akumulator 90 mAh
- Parametry wejściowe i wyjściowe ładowarki:
 - wejście: 12-24 V 
 - wyjście: 5 V  , 0,5 A


1. Wprowadzenie

Przeznaczenie urządzenia

Kamera myEye Road Trip to urządzenie służące do rejestrowania trasy pokonywanej przez pojazd. Za jej pomocą nagrywane jest to co się dzieje przed samochodem oraz dźwięk z jego wnętrza.

Wygląd rejestratora






Numer	Symbol	Funkcja
1		Obiektyw
2		Diody IR
3		Zaczep
4		Gniazdo miniUSB
5	MICRO SD	Gniazdo kart pamięci microSD
6		Głośnik
7	RESET	Przycisk RESET
8	MIC	Mikrofon
9		Wyświetlacz
10		Dioda informacyjna
11	△	Przycisk GÓRA
12	☰	Przycisk MENU
13	▽	Przycisk DÓŁ
14	OK	Przycisk OK
15	M	Przycisk MODE
16	⏻	Przycisk Włącz/Wyłącz

Włączanie i wyłączenie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, wciśnij przycisk włączania / wyłączenia [16]. Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj (około 2 sekundy) przycisk włączania/wyłączenia. Działanie urządzenia sygnalizowane jest świeceniem się niebieskiej diody LED [10].

Resetowanie urządzenia

Aby zresetować urządzenie wciśnij przycisk RESET [7]

 Przycisku RESET [7] należy używać wyłącznie wtedy gdy niemożliwe jest normalne włączenie lub wyłączenie urządzenia.

Montaż i demontaż urządzenia

Urządzenie trzeba zamocować na uchwycie, a następnie przyczepić do przedniej szyby samochodu. Aby to zrobić należy:

1. Wsunąć uchwyt na szybę w górną część kamery.
2. Przyssawkę uchwytu przyłożyć do szyby.
3. Przesunąć w górę klips przy uchwycie.



Uwaga!

Upewnij się, że kamera jest zamontowana w takim miejscu, aby nie ograniczała widoczności kierowcy.

Aby zdemontować zestaw wykonaj wszystkie czynności w kolejności odwrotnej niż podczas montażu.

Ładowanie akumulatora

Akumulator urządzenia można ładować przy użyciu dołączonej do zestawu ładowarki samochodowej lub przewodu USB:

Urządzenie posiada akumulator o pojemności 90 mAh. Akumulatora urządzenia nie można wymieniać. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany należy dostarczyć urządzenie do centrum serwisowego firmy myPhone.

Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez firmę myPhone. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub przewodów może spowodować eksplozję akumulatora albo uszkodzenie urządzenia.

Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego akumulator.

Po całkowitym rozładowaniu akumulatora, urządzenia nie można włączać nawet wtedy, gdy jest ładowane. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować akumulator.

Ładowanie akumulatora przy użyciu ładowarki samochodowej

1. Podłącz odpowiedni koniec ładowarki do odpowiedniego gniazda w urządzeniu myEye [4].



Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2. Przed włożeniem wtyczki zasilacza do gniazda zasilania w samochodzie należy upewnić się, że silnik samochodu pracuje.


3. Podłącz zasilacz do gniazda zasilania w samochodzie. Ładowanie jest sygnalizowane zapaleniem czerwonej diody [10].




Zasilacz samochodowy należy podłączyć bezpośrednio do gniazda zasilania w samochodzie. Nie należy używać przedłużaczy ponieważ może to spowodować nagrzanie przewodu zasilacza samochodowego i w rezultacie doprowadzić do pożaru lub obrażeń ciała.





Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.


 Wtyczkę należy włożyć do końca do gniazda zasilania w samochodzie. Jeżeli wtyczka nie zostanie całkowicie włożona, produkt może nadmiernie się nagrzać.

 Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je dostarczyć wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy myPhone.

4. Jeśli urządzenie nie jest używane należy odłączyć zasilacz. Odłącz końcówkę przewodu od urządzenia, a następnie odłącz zasilacz od gniazdka zasilania w samochodzie.

 Wtyczkę zasilacza samochodowego najlepiej odłączać od gniazda zasilania w samochodzie przed wyłączeniem zapłonu samochodu.

 Nie należy pozostawiać zasilacza samochodowego podłączonego do gniazda zasilania w samochodzie przy wyłączonym zapłonie, ponieważ może to wyczerpać akumulator samochodu.

 Aby odłączyć zasilacz samochodowy od gniazda zasilania w samochodzie, należy pociągnąć wtyczkę. Ciągnięcie za kabel może go uszkodzić i doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Instalowanie karty pamięci



Kartę pamięci microSD należy włożyć do gniazda karty pamięci [5], naciskając aż do usłyszenia "kliku".

Aby wyjąć kartę pamięci należy nacisnąć raz (będzie słyszalny "klik"), i usunąć po tym jak karta wysunie się z gniazda.

Korzystanie z wyświetlacza

Nagrywane obrazy wideo można jednocześnie oglądać na ekranie wyświetlacza.

W czasie gdy urządzenie jest włączone na wyświetlaczu pojawiają się ikony, które informują o trybie pracy oraz o uruchomionych funkcjach w urządzeniu.

	<u>IKONA</u>	<u>OPIS</u>
1		Tryb nagrywania wideo
2		Tryb aparatu fotograficznego

3		Tryb nagrywania dźwięku.
4		Tryb odtwarzania plików
5		Rozdzielczość nagrywania
6		Rozdzielczość przy robieniu zdjęć
7		Poziom naładowania baterii
8		Ładowanie baterii
9		Brak karty SD w urządzeniu
10		Wykrywanie ruchu
11		Brak nagrywania dźwięku
12		Tryb dzienny
20		Tryb nocny

2. Tryby pracy

Tryby pracy urządzenia przełącza się przyciskiem MODE [15], są dostępne cztery tryby pracy w kolejności:



Tryb nagrywania wideo.



Tryb aparatu fotograficznego.



Tryb nagrywania dźwięku.



Tryb odtwarzania plików.

Tryb wideo

Uruchom urządzenie, aby wejść w Tryb wideo.

Aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie wideo naciśnij przycisk OK [14].

Aby przejść do menu ustawień naciśnij przycisk MENU [12]. W menu ustawień znajdziemy następujące opcje:

- **Rozmiar** – rozdzielczość nagrywanego wideo, dostępne są:
 - [720P] (1280x720)
 - [VGA] (640x480)
- **Sygnatura czasu** – ustawienia widoczności daty i czasu na nagraniu.
- **Czujnik ruchu** – włącza / wyłącza automatyczny start nagrywania przy wykryciu ruchu przez urządzenie. Aby włączyć tę funkcję należy ustawić jej stan w menu jako "Włączono", następnie nacisnąć klawisz OK [14] oraz wyjść z menu ustawień poprzez naciśnięcie przycisku MENU [12]. Rejestrowanie obrazu zostanie wyzwolone automatycznie zaraz po wykryciu przez urządzenie zmiany obrazu padającego na obiektyw (np. ruch obiektu), w przypadku obrazu statycznego nagrywanie nie zostanie zapoczątkowane. Po wykryciu ruchu wyzwolane jest nagrywanie filmu. Jeśli urządzenie nie wykryje ruchu w ciągu 10 sekund zatrzymuje nagrywanie i przechodzi w stan oczekiwania na ruch. W przypadku ponownego wystąpienia ruchu przed obiektywem kamery nagrywany jest kolejny klip. Cała procedura powtarzana jest aż do momentu zappełnienia karty pamięci urządzenia.



Klipy filmowe zapisywane w trybie wykrywania ruchu nie nadpisują treści nagranych w trybie nagrywania w pętli.

- **Zapętlanie co** – włącza / wyłącza nagrywanie seryjne i czas pojedynczego nagrania (funkcja ta nie jest aktywna w trybie wykrywania ruchu).
- **Zapis dźwięku** – włącza / wyłącza dźwięk w nagraniu.
- **Wygaszacz ekranu** – ustawienie czasu, po którym wyłączy się podświetlenie ekranu.



W przypadku powtarzających się trudności z działaniem urządzenia zaleca się sformatowanie karty pamięci za pomocą innego urządzenia (najlepiej komputera PC) oraz ponowne jej zamontowanie w urządzeniu.

Tryb foto

Wciśnij klawisz MODE [15], aby wejść w Tryb foto.

Aby wykonać fotografię naciśnij przycisk OK [14].

Aby przejść do menu ustawień naciśnij Przycisk MENU [12]. W menu ustawień znajdziemy następujące opcje:

- **Rozmiar** – rozdzielczość wykonywanych zdjęć, dostępne są:
 - 3M (1920 x 1440),
 - 2M (1600 x 1200),
 - 1.3M (1280 x 960),
 - VGA (640 x 480).

Tryb nagrywania dźwięku

Wciśnij klawisz MODE [15], aby wejść w Tryb nagrywania dźwięku.

Aby rozpocząć/zakończyć rejestrowanie dźwięku naciśnij przycisk OK [14].

Odtwarzanie

W trybie odtwarzania można przeglądać pliki zapisane na karcie pamięci.

Po wejściu w tryb odtwarzania najnowszy plik jest wyświetlany na wyświetlaczu.

Aby przejść do innego pliku użyj przycisk GÓRA [11] oraz DÓŁ [13].

Aby rozpocząć / wstrzymać odtwarzanie pliku wideo lub audio naciśnij przycisk OK [14].

Aby przejść do menu ustawień naciśnij przycisk MENU [12]. W menu ustawień znajdziemy następujące opcje:

- **Usuń** – pozwala usunąć wszystkie lub pojedyncze pliki (oprócz zabezpieczonych).
- **Blokuj/Odblokuj** – opcja pozwala na zabezpieczenie plików przed przypadkowym usunięciem. Aby aktywować tą funkcję przy wyświetlaniu pliku zabezpieczonego w lewym górnym rogu ekranu pojawia się ikona kluczyka.

3. Ustawienia systemowe

Aby przejść do ustawień systemowych należy w dowolnym trybie nacisnąć dwa razy przycisk MENU [12]. W menu ustawień systemowych znajdziemy następujące opcje:

- **Formatuj kartę** - formatowanie karty pamięci. Usuwa całą zawartość z karty pamięci.



Czynności tej nie da się cofnąć!

- **Język** - menu wyboru języka.
- **Auto wył.** - ustawienie czasu, po którym urządzenie automatycznie się wyłączy kiedy nie jest używane.
- **Reset systemu** - resetuje urządzenie do ustawień fabrycznych.



Czynności tej nie da się cofnąć!

- **Częstotliwość** - pozwala na wybór częstotliwości odświeżania ekranu.
- **Ustaw Datę** - ustawienia daty i czasu. Aby przejść do ustawień kolejnych pozycji użyj przycisku OK [14]. Aby ustawić daną opcję użyj przycisku GÓRA [11] oraz DÓŁ [13].
- **USB** - wybierz tryb działania urządzenia podczas podłączenia do komputera.

4. Używanie urządzenia w nocy

Kamerę myEye Road Trip można także używać w nocy. Umożliwiają to zamontowane w urządzeniu dwie diody IR.

Aby włączyć/wyłączyć diody należy w trybie wideo lub foto, wcisnąć przycisk Włącz/Wyłącz [16]. Diody włączą się i będą rozświetlać przestrzeń przed urządzeniem (zakres działania podświetlenia - około 2 metry).

5. Połączenie z komputerem

Aby połączyć się z komputerem wyposażonym w system operacyjny

Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP przewodem USB należy:

1. Podłączyć przewód USB znajdujący się w zestawie do wielofunkcyjnego gniazda mini-B USB rejestratora.
2. Drugi koniec przewodu należy podłączyć do gniazda USB w komputerze.

W zależności od wyboru w [**Ustawienia systemowe > USB**]

Dysk USB

Wybierz ten tryb w celu wymiany plików między komputerem a rejestratorem, za pomocą Eksploratora Windows lub innej aplikacji do przeglądania systemu plików. Po zatwierdzeniu wyboru trybu Dysk USB system Windows automatycznie wykryje kartę microSD jako pamięć zewnętrzną. Teraz możesz wymieniać pliki między kartą pamięci zainstalowaną w urządzeniu a komputerem. Aby odłączyć urządzenie od komputera, należy użyć funkcji “Bezpieczne usuwanie sprzętu” systemu Windows.

Kamera PC

Wybierz ten tryb aby użyć urządzenia jako kamerki internetowej. Po podłączeniu i wybraniu tej opcji wystarczy włączyć jakikolwiek komunikator internetowy z opcją wideo i można cieszyć się wideorozmowami.

6. Dodatkowe informacje

Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie pracuje, bądź nie pracuje poprawnie spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

Najczęściej pojawiające się problemy z urządzeniem myEYE PRO HD II		
Problem	Powód	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Brak zasilania	Sprawdź poprawność podłączenia przewodu zasilającego oraz upewnij się czy włączony jest zapłon w samochodzie
Problem z zapisem nagrania	Urządzenie nie odczytuje karty microSD	Sprawdź czy karta microSD jest poprawnie włożona do urządzenia. Jeśli wszystko jest w porządku sformatuj kartę
Problem z dźwiękiem	Mikrofon	Sprawdź w opcjach czy mikrofon jest włączony. Jeśli jest włączony sprawdź czy nic nie zasłania mikrofonu z przodu urządzenia
Brak możliwości odtwarzania filmów na monitorze lub telewizorze	Nieprawidłowe podłączenie / Nieprawidłowe ustawienia	Sprawdź poprawność podłączenia przewodu HDMI / AV. Jeśli przewód jest prawidłowo podłączony sprawdź czy w monitorze lub telewizorze jest ustawione prawidłowe wejście, z którego ma być odtwarzany obraz

W przypadku gdy pojawią się inne problemy niż opisane powyżej skontaktuj się z działem obsługi klienta:

Tel. (71) 71-77-400

e-mail: pomoc@myphone.pl

Obsługa kart pamięci

- Nie wyjmuj karty pamięci, gdy informacje są przenoszone na nią lub wykorzystywane przez urządzenie. Może to być przyczyną utraty danych lub uszkodzenia karty czy urządzenia.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami, czy też metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę

miękką ścierką.

Ochrona danych osobistych i ważnych informacji

- Zaleca się, aby regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma myPhone nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Przed wyrzuceniem urządzenia, skasuj wszystkie dane. W ten sposób możesz zabezpieczyć się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.
- Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.
- Nie wolno rozprowadzać treści chronionych prawami autorskimi bez uzyskania zezwolenia właściciela tych praw. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

- Akumulator w tym urządzeniu może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go by dalej używać urządzenia. Jeśli chcesz przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się maksymalnie wyładować.
- Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia. Przeładowanie spowoduje skrócenie czasu żywotności akumulatora.
- Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jej ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. Ochłodzenie lub podgrzanie akumulatora może być uzyskane poprzez umieszczenie akumulatora na około godzinę w temperaturze pokojowej. Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40 stopni, akumulator nie może być ładowany!
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora!
- Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie.

Utrzymanie urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria w suchym miejscu, z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem

Nie należy obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WEo zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 2004/108/WE. Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2004/104/WE pkt.: 6.5, 6.6, 6.8, 6.9 załącznika nr.1. Na stronie www.myphone.pl możesz obejrzeć deklarację zgodności dotyczącą danego produktu, wybierając jego nazwę z umieszczonej tam listy.