

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAWU

Gogle VR Glasses 3D Pilot BT



Nr partii: 201710

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Hykker. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność.

Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Dane producenta

myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: kontakt@hykker.com

Strona www: www.hykker.com

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania.....	3
3. Opis urządzenia	5
4. Specyfikacja techniczna	5
4.1 Dane techniczne	5
4.2 Zawartość opakowania.....	5
5. Elementy Gogli VR GLASSES 3D	6
6. Elementy Pilota BT	7
7. Obsługa Gogli VR GLASSES 3D i Pilota BT	8
7.1 Podstawowa obsługa urządzenia.....	8
7.2 Wyjmowanie smartfona.....	11
7.3 Regulacja soczewek do wzroku użytkownika.....	11
7.4 Korzystanie z Pilota BT	13
8. Rozwiązywanie problemów.....	14
9. Konserwacja urządzenia	15
10. Korzystanie z instrukcji	16
10.1 Zgody.....	16
10.2 Wygląd.....	16
10.3 Znaki towarowe	16
11. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	17
12. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów	17
13. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE.....	17

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Nie zaleca się użytkowania urządzenia przez dzieci poniżej 13 roku życia – ich zmysł wzroku oraz mózg jeszcze się rozwijają - dostarczanie nienaturalnych bodźców 3D może zaburzać ten rozwój.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–BATERIE–

Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na żywotność baterii. Unikaj narażania baterii na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do ich całkowitego lub częściowego uszkodzenia. Baterii używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj baterii do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyte lub uszkodzone baterie należy umieścić w specjalnym pojemniku.

–NIE RYZYKUJ–

Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z różnego rodzaju urządzeń, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie użytkuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

–BLUETOOTH–

Pilot BT emituje energię elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której poziom jest niższy niż ma to miejsce w przypadku innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak choćby telefony bezprzewodowe. Pilot BT spełnia wymagania standardów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących częstotliwości radiowych. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mające wpływ na pracę innych urządzeń.

–OTOCZENIE–

Podczas korzystania z VR GLASSES 3D upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca do swobodnego wykonywania wymaganych ruchów, tak, aby nie uderzyć i nie przewrócić i uszkodzić siebie, innych lub żadnego obiektu znajdującego się w pobliżu. Pamiętaj, że wirtualne przedmioty nie istnieją w rzeczywistości, przez co należy zaniechać wszelkich prób siadania i wchodzenia na nie, a także ich przemieszczania. Nie można korzystać z urządzenia podczas obsługi maszyn, prowadzenia samochodu, jazdy rowerem, na rolkach, deskorolce itp. Zaleca się, by korzystać z urządzenia w pozycji siedzącej.

–EPILEPSJA, LĘK WYSOKOŚCI I INNE SCHORZENIA–

Osoby cierpiące na lęk wysokości, chorobę lokomocyjną, zaburzenia błędnika, choroby psychiczne, choroby serca, kobiety w ciąży, przed korzystaniem z urządzenia powinny skonsultować to ze swoim lekarzem.

Zalecamy, aby rodzice nadzorowali dzieci podczas korzystania przez nie z urządzenia VR i nie pozwalali na korzystanie z gogli przez zbyt długi czas.

U osób cierpiących na lęk przestrzeni lub wysokości korzystanie z okularów 3D może wywołać ataki paniki.

U niektórych ludzi, w trakcie patrzenia na migoczące źródła światła lub wzory świetlne występujące w zwykłych warunkach w naszym otoczeniu, mogą wystąpić ataki epilepsji lub utraty przytomności. Osoby takie mogą być narażone na atak epilepsji podczas korzystania z gier komputerowych lub oglądania materiałów 3D. Objawy mogą wystąpić, nawet, jeśli w u takich osób nigdy nie zdiagnozowano epilepsji i/lub nigdy nie miały ataku.

Jeśli u ciebie lub kogoś z rodziny stwierdzono kiedyś objawy związane z epilepsją (ataki lub utraty przytomności) podczas obserwacji migoczących źródeł światła, przed rozpoczęciem korzystania z okularów VR GLASSES 3D skonsultuj się z lekarzem.

Jeśli u ciebie lub twojego dziecka wystąpią jakiegokolwiek z poniższych objawów: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, drżenie powiek lub mięśni twarzy, chwilowe utraty świadomości, dezorientacja, jakiegokolwiek bezwolne ruchy ciała lub konwulsje, NATYCHMIAST zakończ korzystanie z urządzenia i skonsultuj się z lekarzem!

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami.

–SŁOŃCE–

Urządzenie wyposażone jest w mocne soczewki, dlatego nigdy nie zostawiaj go w pozycji soczewkami do góry na biurku, krześle lub regale, który może być oświetlany promieniami słonecznymi. Skupienie promieni może powodować uszkodzenie plastikowych elementów urządzenia, uszkodzić umieszczony w nim smartfon, ale też doprowadzić do ich zapłonu i w konsekwencji do pożaru.

–OCZY–




Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz w kierunku słońca przez soczewki, gdy w komorze nie ma smartfona. Otwarta przesłona może sprawić, że do oka dotrze silny, skupiony strumień światła, który może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

3. Opis urządzenia

Okulary VR GLASSES 3D w połączeniu ze smartfonem pozwalają zanurzyć się w świat wirtualnej rzeczywistości. Dzięki nim można nie opuszczając własnego pokoju oglądać trójwymiarowe filmy i zdjęcia, cieszyć się przestrzennym światem gier, a także wirtualnie zwiedzać muzea lub wędrować po najpiękniejszych zakątkach świata. Zastosowane soczewki pozwalają odbierać obraz tak, jakby był on wyświetlony na wielkim kinowym ekranie. Można je regulować w zależności od wady wzroku użytkownika, a także rozstawu jego źrenic. Obudowa zapewnia intymność w oglądaniu materiałów - nikt nie podejrzy, co wyświetla ekran smartfona. Okulary VR GLASSES 3D wykonano z dbałością o komfort użytkownika. Są one lekkie, wykonane z odpornych na uszkodzenie materiałów, a elementy przylegające do twarzy i głowy są miękkie, elastyczne i miłe w dotyku. Paski mocujące można regulować dzięki rzepom, dopasowując je do głowy użytkownika. Dołączony pilot pozwala na ograniczone sterowanie aplikacjami takimi jak odtwarzacze multimedialne, gry i innymi (**nie wszystkie funkcje aplikacji mogą być obsługiwane pilotem**).

4. Specyfikacja techniczna

4.1 Dane techniczne

Zestaw VR: Gogle VR Glasses 3D + Pilot BT	
Kompatybilność ze smartfonami	Smartfony z ekranami od 4" do 5,5"
Dopasowanie do głowy	Tak, płynna regulacja elastycznych pasków z rzepami
Regulacja ostrości	Tak, zakres 10 mm
Regulacja rozstawu źrenic	Tak, zakres 14 mm
Soczewki	Asferyczne, Ø 42 mm
Pilot	Tak, Bluetooth, zasilanie 3V  (2xAAA)
Bluetooth w pilocie	Częstotliwość 2402-2480 MHz
Wymiary gogli	197 x 140 x 109 mm (bez pasków)
Wymiary pilota	118 x 33 x 45 mm
Waga gogli z pilotem	411g
Akcesoria	Gąbki pozycjonujące

4.2 Zawartość opakowania

- Gogle VR Glasses 3D
- Pilot sterujący BT
- Bateria AAA x 2
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Gąbki pozycjonujące


! Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji - przechowuj je z dala od zasięgu dzieci.

! Zutylijzuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.

! Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na zdjęciach w niniejszej instrukcji.


! Zalecamy korzystanie ze smartfonów z wbudowanym żyroskopem i ekranem w rozdzielczości Full HD (1920x1080 punktów) lub wyższej.

5. Elementy Gogli VR GLASSES 3D



1. Regulowane opaski do mocowania urządzenia na głowie
2. Ruchoma przesłona okienka na obiektyw kamery smartfona
3. Wyjmowana szuflada na smartfona z uchwytem sprężynowym
4. Regulacja soczewek (ostrość i rozstaw źrenic)
5. Gąbka pokryta materiałem
6. Soczewki

6. Elementy Pilota BT



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 7. Przycisk „Power” | 12. Dioda wskazująca stan pracy |
| 8. Przycisk „C” | 13. Przycisk „@” |
| 9. Przycisk „A” | 14. Przycisk „B” |
| 10. Przycisk „D” | 15. Przycisk „Górny” |
| 11. Analogowa gałka kierunkowa | 16. Przycisk „Dolny” |

7. Obsługa Gogli VR GLASSES 3D i Pilota BT

7.1 Podstawowa obsługa urządzenia

1. Uruchom na smartfonie aplikację wyświetlającą obraz dostosowany do urządzeń VR. Mogą być to:


- oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości, dzięki któremu można odbyć wirtualną wycieczkę (**wymagany jest smartfon wyposażony w żyroskop**),
- odtwarzacz filmów 3D (Youtube lub inny),
- oprogramowanie umożliwiające wykonywanie fotografii 3D (wymagane odsunięcie klapki [2]).

Zeskanuj QR Code i przejdź na stronę oficjalnej aplikacji Cardboard, aby pobrać aplikację dla smartfonów z systemem Android.




Na stronie wyświetlą się między innymi proponowane aplikacje, gry, filmy lub koncerty, które można oglądać dzięki Goglom VR Glasses 3D. Można też przejść do usług Google Play, a następnie pobrać oficjalną aplikację Cardboard. Aby przejść do odpowiednich linków należy przewinąć ekran. Bogactwo aplikacji, gier, filmów 3D oraz 360 stopni sprawi, że każdy entuzjasta wirtualnej rzeczywistości (VR) znajdzie coś dla siebie.

Wysuń szufladę [3] i połóż smartfon na przeznaczonym dla niego miejscu, w taki sposób, aby linia dzieląca wyświetlane obrazy na ekranie przebiegała pomiędzy komorami urządzenia. Zabezpiecz telefon uchwytem sprężynowym.




! W celu zabezpieczenia smartfona przed uszkodzeniem obudowy lub przypadkowym uruchamianiem przycisków, znajdujących się na jego bocznych krawędziach, producent przewidział zestaw gąbek pozycjonujących, które należy tak rozmieścić w szufladzie i na uchwycie sprężynowym, aby całość pewnie się trzymała, a obudowa nie dotykała przycisków.




2. Wsuń szufladę ze smartfonem na miejsce w goglach i załóż je na głowę (długość opasek [1] można regulować).
3. Dostosuj rozstaw soczewek [7] za pomocą suwaków [4].

4. Jeśli używasz oprogramowania VR, a telefon ma żyroskop, to poruszanie głową pozwoli zmieniać kąt widzenia sceny.




! Jeśli chcesz korzystać ze słuchawek podłączonych do smartfona, to obudowa ma po obydwu stronach kilka otworów, które służą do wentylacji (chłodzenie smartfona), a także do wyprowadzenia przewodów słuchawkowych i zasilających.



7.2 Wyjmowanie smartfona


1. Delikatnie wysuń szufladę [3] ze smartfonem z obudowy zwracając uwagę, by część z soczewkami była skierowana w górę.



2. Delikatnie odchyl zabezpieczający smartfona uchwyt sprężynowy.
3. Wyjmij smartfona z szuflady i wyłącz aplikację, która była użyta.
4. Wsuń szufladę na miejsce w obudowie gogli i odłóż całość w bezpieczne miejsce, najlepiej do firmowego opakowania.

7.3 Regulacja soczewek do wzroku użytkownika


Aby wyregulować soczewki do wzroku użytkownika, a także rozstawu jego źrenic należy użyć elementów regulacyjnych (4).




1. Przesuwanie w przód i w tył pozwala na dopasowanie ostrości obrazu, czyli regulację ostrości. Zakres regulacji między skrajnymi punktami wynosi 10 mm.

! Suwaki (4) mają ograniczony zakres. Jeśli ostrość mimo regulacji nie jest odpowiednia, użytkownik powinien użyć klasycznych okularów (w większości przypadków nie powinno to stwarzać większych problemów) lub soczewek kontaktowych.

2. Przemieszczanie elementów regulacyjnych (4) w prawo i w lewo pozwala na dopasowanie osi soczewek do rozstawu źrenic użytkownika. Zakres regulacji między skrajnymi punktami wynosi 14 mm.




Zakres regulacji ostrości



Zakres regulacji rozstawu źrenic

! Należy pamiętać, że niedopasowanie ostrości widzenia i rozstawu źrenic może doprowadzić między innymi do wysilania wzroku w celu dopasowania ostrości i tak zwanego „zezowania”. Taka sytuacja może powodować dużo szybsze zmęczenie wzroku i pojawianie się zawrotów głowy.

! Mimo regulacji, zalecamy robienie przerw w korzystaniu z gogli, maksymalnie co kilkadziesiąt minut. Ma to na celu zmniejszenie zmęczenia oczu i danie chwili odpoczynku zmysłom równowagi i orientacji. Zbyt długie korzystanie z gogli może doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji przypominających chorobę lokomocyjną lub morską.



Przesuwanie w przód i w tył pozwala na dopasowanie ostrości obrazu, czyli regulację ostrości. Zakres regulacji między skrajnymi punktami wynosi 10 mm.

7.4 Korzystanie z Pilota BT

! *Należy pamiętać, że pilot przeznaczony jest do pracy z aplikacjami i grami VR. W zwykłych także może się sprawdzić, ale będzie obsługiwał nieliczne funkcje.*

Aby skorzystać z Pilota BT, należy najpierw wyjąć go z opakowania i zamontować w nim dwie baterie lub akumulatorki w formacie AAA. Należy je umieścić w komorze zamykanej klapką, zgodnie z rysunkami znajdującymi się wewnątrz komory i zamknąć klapkę. Niebieska dioda sygnalizująca stan pracy powinna zacząć migać. Oznacza to gotowość do sparowania ze smartfonem poprzez Bluetooth. W smartfonie uruchom moduł Bluetooth i wyszukaj dostępne urządzenia. Z Listy wybierz „HYKKER_VR_PILOT” i sparuj. Po sparowaniu można zacząć korzystać z pilota.

! *Należy pamiętać, że pilot nie współpracuje z każdą aplikacją do VR lub grą.*

! *Korzystanie z Wi-Fi może zakłócać komunikację z pilotem.*

Pilot może działać w kilku trybach przełączanych kombinacją przycisków.

Android

@+A – Tryb muzyczny. Gdy pilot trzymany jest pionowo, to gałka służy do regulacji głośności (w górę – głośniej, w dół – ciszej), przycisk „A” działa jako pauza/start, „C” i „D” regulują głośność. W niektórych programach dłuższe przytrzymanie przycisku „A” spowoduje przewinięcie filmu lub utworu do przodu. Przycisk górny powoduje wyjście z aplikacji.

@+B - Tryb gry. Pilot powinien być używany w poziomie (gałka po lewej stronie, a litery widoczne na wprost). Gałka służy do kontrolowania kierunku, „D” zazwyczaj do strzelania, „A” do wykonywania innych akcji.

@+C - Tryb VR / Wideo. W przypadku korzystania z aplikacji VR gałka służy do kontrolowania kierunku, a dolny i górny przycisk do wykonywania akcji. W aplikacjach wideo, gałka zazwyczaj służy do przewijania materiału do przodu i do tyłu, a przyciski „A” i „B” do regulacji głośności.

@+D - Tryb myszy. Gałka służy do poruszania kursorem po ekranie smartfona lub tabletu, przycisk dolny potwierdza wybór (jak lewy przycisk myszy w systemie Windows), a górny uruchamia menu (jak prawy przycisk myszy w systemie Windows), „C” i „D” regulują głośność. W niektórych programach dłuższe przytrzymanie przycisku „A” spowoduje przewinięcie filmu lub utworu do przodu.



Przypominamy, że w różnych wersjach oprogramowania (systemy operacyjne, nakładki, ustawienia użytkownika) działanie gałki i przycisków pilota może być inne – inne funkcje będą przypisane do przycisków.

8. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

<p>Obraz nie jest ostry.</p>	<p>Sprawdź, czy soczewki nie są zabrudzone, zakurzone lub zarysowane. Ustaw soczewki za pomocą suwaków (4), regulując ich ustawienie w przód i w tył. Ustaw suwakami (4) rozstaw soczewek do rozstawu źrenic w oczach użytkownika. Jeśli masz wadę wzroku i nadal nie możesz dopasować ostrości, użyj soczewek kontaktowych lub okularów.</p>
<p>Podczas korzystania z urządzenia odczuwam ucisk na twarzy i głowie lub całość jest zbyt luźna i zsuwa się z głowy.</p>	<p>Wyreguluj opaski (1) tak, by poprawić komfort użytkownika urządzenia, które nie musi bardzo ściśle przylegać do twarzy, ale nie może też przesuwac się, gdy obracamy głowę w różne strony.</p>
<p>Po włożeniu do szuflady (3) smartfon się wyłącza lub zmienia się głośność.</p>	<p>Sprawdź, czy elementy szuflady lub uchwyt sprężynowy nie dotykają przycisków na obudowie smartfona. Jeśli tak jest, to użyj dołączonych gąbek pozycjonujących, by wyeliminować problem dystansując obudowę telefonu od elementów szuflady (3).</p>

Po uruchomieniu aplikacji obraz nie zmienia się lub nieodpowiednio reaguje na ruchy głowy.	Upewnij się, że Twój smartfon ma wbudowany żyroskop. Czujnik położenia to nie żyroskop i nie wykrywa on tak dobrze ruchów urządzenia. Dokonaj kalibracji żyroskopu (niektóre urządzenia mają taką opcję wbudowaną w oprogramowanie systemowe, a w innych trzeba wykorzystać jedną z aplikacji dostępnych w Google Play. Żyroskop może być wyłączony za pomocą aplikacji zewnętrznej.
Nie mogę zamknąć szuflady ze smartfonem.	Upewnij się, że wkładasz smartfona bez etui. Szuflada ma ograniczoną głębokość i można tam wkładać tylko same smartfony.
Pilot nie działa	Aktywuj pilota przyciskiem „Power”. Sprawdź baterie, a jeśli są słabe, wymień je na nowe. Sprawdź, czy upadek pilota nie spowodował przemieszczenia się baterii w komorze pilota. Sprawdź, czy w smartfonie włączony jest moduł Bluetooth. Sprawdź, czy pilot jest sparowany ze smartfonem. W niektórych przypadkach Wi-Fi może zakłócać połączenie przez Bluetooth.
Pilot jest sparowany, ale nie można nim sterować aplikacjami	Sprawdź, czy wybrany jest odpowiedni tryb pracy pilota.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, skontaktuj się z serwisem producenta.	

9. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych, gdyż złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnym schematem recyklingu. Prawidłowy recykling zużytego urządzenia ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego urządzenia użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupił urządzenie.
- Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający tekturę płaską.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

10. Korzystanie z instrukcji

10.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

10.2 Wygląd

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

10.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

11. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

12. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów



Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

13. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



myPhone Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Pilot Sterujący BT z zestawu jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>