

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lava BT

(Głośnik bezprzewodowy)



Nr partii: **201804**

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki HYKKER. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Biuro obsługi klienta:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

Dane producenta:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: kontakt@hykker.com
Strona www: www.hykker.com

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania	3
3. Specyfikacja techniczna	4
3.1 Dane techniczne	4
3.2 Zawartość opakowania	4
4. Rozmieszczenie elementów głośnika	5
5. Przed pierwszym uruchomieniem	6
5.1 Ładowanie akumulatora	6
5.2 Wkładanie i wyjmowanie karty microSD	6
6. Obsługa głośnika	7
6.1 Połączenie poprzez Bluetooth (parowanie)	7
6.2 Odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth	7
6.3 Odbieranie i nawiązywanie połączenia przez Bluetooth	7
6.4 Odtwarzanie muzyki z wejścia AUX.....	7
6.5 Odtwarzanie muzyki z plików MP3 z kart microSD	8
6.6 Wykorzystanie wyjścia minijack 3,5 mm.....	8
6.7 Przycisk MODE	8
6.8 Wyłączanie urządzenia	8
7. Rozwiązywanie problemów	9
8. Konserwacja urządzenia	10
9. Bezpieczeństwo otoczenia	10
10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	11
11. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów	11
12. Korzystanie z instrukcji	11
12.1 Zgody.....	11
12.2 Wygląd.....	12
12.3 Znaki towarowe	12
13. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	12

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować zaduszeniem lub udławieniem.

–NIE RYZYKUJ–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnie modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–BLUETOOTH–

Bezprzewodowy głośnik emituje energię elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której poziom jest niższy niż ma to miejsce w przypadku innych urządzeń bezprzewodowych, takich jak choćby telefony bezprzewodowe. Bezprzewodowy głośnik Bluetooth spełnia wymagania standardów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących częstotliwości radiowych. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mające wpływ na pracę innych urządzeń.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

–CHROŃ USZY–

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha. Upewnij się, że podczas używania urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie podejda do niego dzieci, których słuch szczególnie narażony jest na uszkodzenia.


–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

–AKUMULATOR–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie niszczy, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku.

3. Specyfikacja techniczna**3.1 Dane techniczne**

Głośnik bezprzewodowy LAVA BT	
Odtwarzanie plików	MP3
Łączność z innymi urządzeniami	Przez Bluetooth i wejście AUX
Czytnik kart microSD	Do 32 GB
USB	Wielofunkcyjne gniazdo miniUSB
Akumulator	250 mAh Li-ion wbudowany
Ładowanie akumulatora	5V  500mA (wejście DC 5,0 V)
Waga urządzenia z przewodem	136 g

3.2 Zawartość opakowania

- Głośnik bezprzewodowy LAVA BT
- Przewód USB / microUSB
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi




Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.




Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

4. Rozmieszczenie elementów głośnika



1. Włącznik zasilania
2. Mikrofon
3. Przełącznik trybu pracy (Bluetooth / AUX / MP3)
4. Zmniejszanie głośności / Poprzedni utwór
5. Start/Pauza / Odbieranie/Kończenie rozmów
6. Zwiększanie głośności / Następny utwór




- | | |
|--|--------------------------|
| 7. Dioda trybu ładowania | 10. Gniazdo pamięci USB |
| 8. Gniazdo zasilania microUSB / AUX | 11. Gniazdo kart microSD |
| 9. Wyjście słuchawkowe minijack 3,5 mm | |


5. Przed pierwszym uruchomieniem

Dzięki możliwości bezprzewodowego połączenia głośnika poprzez interfejs Bluetooth można odsłuchiwać na nim nie tylko muzykę z urządzeń typu smartfony lub tablety, ale także odbierać i nawiązywać rozmowy telefoniczne.


5.1 Ładowanie akumulatora

 *Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować akumulator przy użyciu przewodu znajdującego się w zestawie. W przypadku problemów z akumulatorem lub w razie konieczności jego wymiany urządzenie należy dostarczyć do centrum serwisowego producenta. Należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez producenta. Używanie niezatwierdzonych ładowarek i przewodów może spowodować eksplozję akumulatora lub uszkodzenie urządzenia. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki (przewodu USB) może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.*


Aby naładować urządzenie, trzeba podłączyć wtyczkę USB przewodu do gniazda w komputerze, laptopie, power banku lub ładowarce sieciowej, a microUSB do gniazda w głośniku. Po rozpoczęciu ładowania w głośniku zaświeci się na czerwono dioda LED (ukryta wewnątrz i dająca lekką poświatę w okolicy gniazda zasilającego). Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

 *Nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem lub uszkodzeniem sprzętu lub mebli.*

Gdy akumulator zostanie naładowany dioda przestaje świecić. Odłącz przewód ładowania z portu USB, z którego pobierana była energia.

 *Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, dostarcz je wraz z ładowarką do centrum serwisowego producenta.*

5.2 Wkładanie i wyjmowanie karty microSD

 *Używaj tylko kart pamięci kompatybilnych oraz zatwierdzonych przez producenta. Korzystanie z niekompatybilnych kart pamięci może sprawić, że uszkodzeniu ulegną one same, dane na nich, jak i sam głośnik. Niekompatybilność karty pamięci może być wywołana m. in. przez nieprawidłowy format karty inny niż microSD lub nieobsługiwaną pojemność karty (powyżej 32 GB).*

Aby poprawnie włożyć kartę pamięci, należy lekko wcisnąć ją do gniazda zgodnie ze znajdującym się nad nim rysunkiem aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Aby wyciągnąć kartę, należy ją lekko wcisnąć do gniazda i karta sama odskoczy.

6. Obsługa głośnika

6.1 Połączenie poprzez Bluetooth (parowanie)

1. Włącz urządzenie przełącznikiem **(1)**, podświetlenie zacznie migotać, a tryb Bluetooth zostanie potwierdzony komunikatem.



Podświetlenie działa automatycznie, nie można go regulować.

2. Wyszukaj nazwę „**HYKKER LAVA BT**” i sparuj urządzenia.
3. Jeśli konieczne będzie wpisanie kodu PIN podaj: 0000.
4. Po sparowaniu usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

6.2 Odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth

1. Po sparowaniu głośnika z urządzeniem źródłowym możesz sterować odtwarzaczem w smartfonie lub tablecie.
2. Przycisk **(5)** pozwala rozpocząć lub zastopować odtwarzany utwór, a przyciski **(4)** i **(6)** wybierać następny lub poprzedni utwór.
3. Dłuższe przytrzymanie przycisku **(6)** zwiększy a przycisku **(4)** zmniejszy głośność.

6.3 Odbieranie i nawiązywanie połączenia przez Bluetooth

1. Po sparowaniu głośnika ze smartfonem lub telefonem możesz odbierać lub nawiązywać połączenia głosowe.
2. Podczas połączenia przychodzącego krótkie wciśnięcie przycisku **(5)** pozwala odebrać rozmowę.
3. Krótkie wciśnięcie przycisku **(5)** podczas rozmowy zakończy ją.
4. Krótkie przyciśnięcie przycisku **(5)** podczas wybierania numeru w telefonie przerwie tę operację.
5. Dłuższe przytrzymanie przycisku **(5)**, podczas gdy przychodzi połączenie, pozwala je odrzucić.
6. Dłuższe przytrzymanie przycisku **(5)**, podczas spoczynku smartfona, pozwala wybrać ostatni numer telefonu, który wcześniej był wybierany przez użytkownika.
7. Dłuższe przytrzymanie przycisku **(6)** zwiększy a przycisku **(4)** zmniejszy głośność. Skrajne wartości zostaną potwierdzone dźwiękiem.

6.4 Odtwarzanie muzyki z wejścia AUX

Głośnik można podłączyć do dowolnego źródła dźwięku, które dysponuje analogowym wyjściem audio za pomocą przewodu, który z jednej strony ma wtyczkę microUSB, a z drugiej złącze pasujące do źródła dźwięku (**nie znajduje się on w zestawie**).

Dzięki temu można wykorzystać źródła niedysponujące łącznością bezprzewodową Bluetooth.

1. Podłącz wtyczkę microUSB stosownego przewodu do gniazda (8) w głośniku, a drugą wtyczkę do odpowiedniego wyjścia w źródle dźwięku.
2. Przyciskiem MODE (3) wybierz tryb **AUX**.
3. Odtwarzane w urządzeniu źródłowym utwory powinny być słyszalne w głośniku.
4. Krótkie wciśnięcie przycisku (5) włączy funkcję wyciszenia dźwięku (mute).
5. Dłuższe przytrzymanie przycisku (6) zwiększy a przycisku (4) zmniejszy głośność. Skrajne wartości zostaną potwierdzone dźwiękiem.

6.5 Odtwarzanie muzyki z plików MP3 z kart microSD

1. Włącz urządzenie przełącznikiem (1).
2. Włóż odpowiednią kartę pamięci z zapisanymi na niej utworami w formacie MP3 do gniazda zgodnie ze znajdującym się nad nim rysunkiem - wciskamy kartę do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
3. Odtwarzanie utworów rozpocznie się automatycznie.
4. Kolejne lub poprzednie utwory można wybierać, przyciskając krótko przyciski (6) i (4).
5. Dłuższe przytrzymanie przycisku (6) zwiększy a przycisku (4) zmniejszy głośność. Skrajne wartości zostaną potwierdzone dźwiękiem.
6. Aby wyciągnąć kartę, należy ją lekko wcisnąć do gniazda i karta sama odskoczy.



Pamiętaj, że wkładanie i wyjmowanie karty pamięci podczas pracy głośnika może doprowadzić do uszkodzenia karty, zgromadzonych na niej danych, a także jego samego.

7. Wyjęcie karty uruchomi w głośniku tryb **AUX**.

6.6 Wykorzystanie wyjścia minijack 3,5 mm

Do głośnika można podłączyć różnego rodzaju słuchawki, głośniki lub wzmacniacze poprzez gniazdo minijack (9).

Aby podłączyć słuchawki, muszą one dysponować złączem minijack 3,5 mm.

Aby podłączyć wzmacniacz lub zewnętrzne głośniki trzeba zaopatrzyć się w przewód zakończony z jednej strony złączem minijack 3,5 mm (do gniazda (9)), a z drugiej odpowiednim dla urządzenia docelowego.



Podłączenie wtyczki do gniazda (9) spowoduje wyciszenie głośnika Lava. Wyjęcie wtyczki z gniazda ponownie uruchomi wbudowany głośnik.

6.7 Przycisk MODE

Przycisk MODE (3) pozwala przełączać tryby pracy głośnika – Bluetooth, AUX, a jeśli są zainstalowane karta microSD oraz pamięć USB, to przycisk ten pozwoli także na włączanie trybów odtwarzania z tych nośników.

6.8 Wyłączanie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie, wybierz przełącznikiem (1) pozycję **OFF**.

7. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Po podłączeniu głośnika przewodem do portu USB w komputerze akumulator się nie ładuje	Sprawdź wyjście USB w komputerze. Sprawdź przewód. Jeśli jest uszkodzony, to użyj innego, sprawdzonego i zatwierdzonego przez producenta. Jeśli sprawdzony i zatwierdzony przez producenta przewód nie pozwala na ładowanie, to zgłoś się z urządzeniem do serwisu producenta.
Urządzenie nie daje się włączyć	Naładuj akumulator. Jeśli akumulator nie daje się naładować, to zgłoś się z urządzeniem do serwisu producenta.
Nie można odtworzyć plików z karty microSD	Sprawdź, czy karta jest kompatybilna z urządzeniem. Jeśli nie, to użyj innej. Sprawdź, czy na karcie faktycznie znajdują się pliki MP3. Sprawdź, czy karta jest sformatowana w systemie plików FAT.
Nie działa połączenie przez Bluetooth	Upewnij się, że Twoje urządzenie jest poprawnie sparowane z głośnikiem. Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na minimum. Sprawdź głośność połączenia Bluetooth ustawioną w Twoim urządzeniu. Sprawdź, czy odległość pomiędzy urządzeniami nie jest większa niż 10 m w otwartej przestrzeni. Każda przeszkoda (mebel, ściana, etc.) wpływa na dystans współpracy urządzeń.
Słaba jakość dźwięku przy odtwarzaniu	Uszkodzeniu mógł ulec głośnik. Niska jakość dźwięku w źródle lub plikach dźwiękowych.
Nie słyszę muzyki w trybie AUX	Upewnij się, że prawidłowo został podłączony przewód pomiędzy głośnikiem a źródłem dźwięku. Upewnij się, że podłączony przewód lub gniazda w głośniku i źródle nie są uszkodzone. Sprawdź, czy głośność w źródle i głośniku nie jest ustawiona na minimum.
Nie słyszę muzyki w podłączonych do głośnika słuchawkach / zewnętrznych głośnikach	Upewnij się, że prawidłowo został podłączony przewód słuchawek. Upewnij się, że prawidłowo został podłączony przewód pomiędzy głośnikiem a zewnętrznymi głośnikami.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

8. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one uszkodzić części elektroniczne urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.



Symbol oznacza zgodność produktu z dyrektywą 2011/65/UE o zmniejszeniu ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

9. Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

11. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów



Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

12. Korzystanie z instrukcji

12.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

12.2 Wygląd

Zdjęcia urządzenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

12.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

13. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że głośnik bezprzewodowy HYKKER LAVA BT jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>